

MOD.

**D**

| Pos. | Bezeichnung                              | Alle D-Geräte | PN 91120 D | PN 29130 D | PN 29150 D |
|------|------------------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 1    | Entlüftungskappe / cover                 | 039007        |            |            |            |
| 2    | Schalldämpfer / sound absorber           | 039049        |            |            |            |
| 3    | Steuerkolben kpl. / piston valve cpl.    | 039935        |            |            |            |
| 4    | Verschlußring / lock ring                | 039048        |            |            |            |
| 5    | Deckel mtg. / cap                        | 039005        |            |            |            |
| 6    | Druckfeder / spring                      | 039037        |            |            |            |
| 7    | Druckbolzen kpl. / pressure bolt cpl.    | 039036        |            |            |            |
| 8    | Ventilring kpl. / valve ring cpl.        | 039034        |            |            |            |
| 10   | oberer Puffer / bumper top               | 039033        |            |            |            |
| 11   | Ventilinnenteil / valve inner ring       | 039338        |            |            |            |
| 12   | Adapter / adapter                        |               |            |            | 038060     |
| 13   | Hülse / hull                             |               |            |            | 038064     |
| 14   | Kolben kpl. / piston cpl.                |               | 035314     | 035339     | 038062     |
| 15   | Zylinder kpl. / cylinder cpl.            |               | 039184     | 039184     | 038063     |
| 16   | Puffer / bumper                          |               | 033134     | 035341     | 035341     |
| 17   | Anschlußnippel / connecting nipple       | 037172        |            |            |            |
| 18   | Gehäuse mtg. / main housing              |               | 039001     | 039001     | 038078     |
| 19   | Magezinstütze / support                  |               | 035326     | 035374     | 035374     |
| 25   | Auslösesicherung kpl. / safety yoke cpl. | 039068        |            |            |            |
| 26   | Auslösesicherung Untert. / safety yoke   |               | 035325     | 035362     | 035362     |
| 27   | Bodenplatte / bottom plate               |               | 035316     | 035342     | 035342     |
| 28   | Druckfeder / spring                      | 039071        |            |            |            |
| 29   | Klammerstop / stop                       |               | 035319     | 035346     | 035319     |
| 30   | Aufschlagstück kpl. / contact part       |               | 035322     | 035348     | 038067     |
| 31   | Hülse / sleeve                           | 036187        |            |            |            |
| 32   | Klammerträger mtg. / staple rail         |               | 035318     | 035365     | 035365     |
| 33   | Scharnier / hinge                        |               | 035321     | 035321     | 038065     |
| 34   | Vorderplatte / front plate               |               | 035320     | 035347     | 038066     |
| 35   | Eintreibbegrenzer / flush drive adapter  |               | 037395     | 035361     | 035361     |
| 36   | Klinke / latch                           | 014127        |            |            |            |
| 37   | Feder / spring                           | 014126        |            |            |            |
| 38   | Kloben / pusher                          |               | 035328     | 035372     | 035372     |
| 39   | Rollfeder / roll spring                  | 039931        |            |            |            |
| 40   | Distanzring / spacer                     | 014128        |            |            |            |
| 41   | Zwischenplatte kpl. / intermediate plate |               | 035317     | 035345     | 038061     |
| 42   | Federblech / guide rail                  | 035327        |            |            |            |
| 44   | Dichtung / seal                          | 035340        |            |            |            |
| 45   | Dichtung / seal                          | 039053        |            |            |            |
| 46   | O-Ring / o-ring 5x1,5                    | 034838        |            |            |            |
| 47   | O-Ring / o-ring 122x2                    | 034936        |            |            |            |
| 48   | O-Ring / o-ring 50x2,5                   | 034938        |            |            |            |
| 49   | O-Ring / o-ring 58x2,5                   | 034939        |            |            |            |
| 50   | O-Ring / o-ring 65x2,5                   | 034945        |            |            |            |
| 51   | O-Ring / o-ring 80x3,5                   |               |            |            | 037239     |
| 52   | Kolbendichtung / piston sealing          | 034406        |            |            |            |
| 53   | O-Ring / o-ring 62x2                     | 034948        |            |            |            |
| 54   | O-Ring / o-ring 9x1,5                    | 034839        |            |            |            |
| 55   | O-Ring / o-ring 2,8x1,6                  | 034851        |            |            |            |
| 56   | O-Ring / o-ring 4x1,5                    | 034868        |            |            |            |
| 57   | Zylinderschraube / screw M5x12           | 009337        |            |            |            |
| 58   | Zylinderschraube / screw M6x25           | 035068        |            |            |            |
| 59   | Zylinderschraube / screw M8x25           | 034992        |            |            |            |
| 60   | Zylinderschraube / screw M5x10           | 012143        |            |            |            |
| 61   | Zylinderschraube / screw M5x20           | 035035        |            |            |            |
| 62   | Zylinderschraube / screw M4x10           | 946511        |            |            |            |
| 63   | Zylinderschraube / screw M5x8            |               | 035273     | 034978     | 034978     |
| 63   | Linienkopfschraube / screw M4x5          |               |            |            |            |
| 64   | Zylinderschraube / screw M6x16           | 035040        |            |            |            |
| 65   | Zylinderschraube / screw M6x25           |               | 035068     | 035068     |            |
| 65   | Zylinderschraube / screw M6x50           |               |            |            | 039155     |
| 67   | Scheibe / washer Ø5                      | 035083        |            |            |            |
| 68   | Sicherungsscheibe / security disk S6     | 034908        |            |            |            |
| 69   | Federring / washer Ø8                    | 034731        |            |            |            |
| 70   | Sicherungsscheibe / security disk S4     |               | 034905     |            |            |
| 71   | Sicherungsmutter / security nut M5       | 012065        |            |            |            |
| 72   | Zylinderstift / pin 4x20                 | 037037        |            |            |            |
| 73   | Spannhülse / clamping sleeve 3x10        |               | 037010     |            |            |
| 74   | Spiralspannstift / roll pin 4x32         | 012059        |            |            |            |
| 75   | Typenschild / model plate                |               | 035329     | 035375     | 038070     |
| 76   | Sicherheitsschild / warning label        | 036771        |            |            |            |
| 77   | Gewindestift / pin M6x10                 | 034394        |            |            |            |
| 78   | Tellerstopfen / plug                     | 039085        |            |            |            |
| 79   | Spiralspannstift / spiral pin 2x8        | 036987        |            |            |            |
| 84   | Aufhänger kpl. / hanger cpl.             | 039084        |            |            |            |
| 86   | Auslösebuchse kpl. / valve bushing cpl.  | 039108        |            |            |            |
| 87   | Auslösestift kpl. / releasing pin cpl.   | 039109        |            |            |            |
| 88   | Druckfeder / spring                      | 039129        |            |            |            |
| 89   | Sicherung / safety                       | 039098        |            |            |            |
| 90   | Auslöser kpl. / trigger cpl.             | 033108        |            |            |            |
| 91   | Deckel kpl. / cap cpl.                   | 039337        |            |            |            |
| 92   | Quadrang / Quadrang 47,22x3,53           | 034404        |            |            |            |
| 93   | Scheibe / washer Ø5                      | 035094        |            |            |            |
| 94   | Winkel / angle                           |               |            | 035364     | 035364     |
| 95   | Magazinunterteil / bottom magazine       |               |            | 038068     | 038068     |
| 96   | Verbindungsflasche / connection piece    |               |            | 035371     | 035371     |
| 97   | Magazinverlängerung / magazin extension  |               |            |            | 038069     |
| 98   | Zylinderschraube / screw M5x30           |               |            | 012066     | 012066     |
| 99   | Senkschraube / countersunk screw M5x16   |               |            | 035048     | 035048     |
| 100  | O-Ring 64x3                              |               |            |            | 034893     |
| 101  | O-Ring 65x2,5                            |               |            |            | 034945     |

**PN 91120 D**  
**PN 29130 D**  
**PN 29150 D**


„Sollte das Etikett mit den Warnhinweisen unleserlich sein, so ist dieses umgehend zu entfernen und durch ein neues Klebeschild (Art.-Nr. 036771) zu ersetzen.“

Geräte ohne diesen Warnhinweis dürfen nicht betrieben werden.“

„In case the warning label is illegible please remove it immediately and replace it by the adhesive label (article no. 036771).“

It is not allowed to use tools without fixed labels.“

76



**PN 91120 D**

